



SFATURI PRIVIND UTILIZAREA SI INTRETINEREA ELEMNTNELOR DE TAMPLARIE

Ferestrele nu se vor deschide cel puțin 6 ore de la montaj pentru ca spuma să aibă timp să se expandeze și să rigidizeze fixarea ferestrei.

La 48 de ore de la montarea tamplariei, când spuma poliuretanică s-a uscat, trebuie tăiată pe contur. De menționat că acest produs asigură doar o bună termoizolare și nu una împotriva infiltrațiilor apei și de aceea este absolut necesară tencuirea spumei cu un produs pe bază de ciment la exterior. La interior se poate opta și pentru un produs pe bază de ipsos. Este indicat ca tencuiala să acopere cam 1 cm pe contur din tocul tamplariei. Înaintea oricărui lucrări de zidărie sau tencuire este obligatoriu să protejați profilele, sticla și feroneria de praf și depuneri. După definitivarea finisajelor folia de protecție de pe termopan trebuie neapărat înlăturată. În caz contrar, sub acțiunea razelor solare adezivul foliei se impregnează în profil și nu mai poate fi îndepărtat. În plus, ca urmare a acțiunii factorilor atmosferici, zonele neacoperite vor avea o altă culoare decât cele acoperite, ceea ce va afecta din punct de vedere estetic lucrarea. Se va avea grijă ca tencuiala să nu acopere sau să obtureze orificiile tehnice de scurgere a apei.

Este de preferat ca lucrările de finisaje interioare (zugrăveli, gresie și faianta) să fie efectuate înaintea montării de termopane pentru că în procesul de uscare elimină multă apă. În cazul în care nu este posibil, încăperile trebuie foarte bine aerisite, pentru a permite eliminarea apei și eliminarea riscului de condens și igrasie. În cazul închiderii balcoanelor este necesară termoizolarea peretilor, plafoanelor și pardoselii precum și montarea unei surse adecvate de căldură. Se recomandă acoperirea glafului exterior cu un pervaz din gresie, tablă, aluminiu sau marmură pentru a preveni infiltrațiile de apă urmare a ploilor sau topirii zăpezii.

Este interzisă cu desăvârșire gaurirea profilelor pentru montarea de jaluzele, perdele sau alte obiecte decorative.

Pentru a facilita funcționarea feroneriei trebuie unsă de 2 ori pe an cu ulei pentru mecanisme fine, iar garniturile cu o emulsie siliconică. Broastele de ușă nu se greșează. În cazul în care funcționează cu dificultate se va folosi un spray special existent în comerț.

Profilele se curată ușor cu o cârpă moale și o soluție pe bază de săpun. Sticla se spală cu detergenți casnici adecvați. Nu se vor folosi solvenți, acizi sau alte soluții corozive, precum și substanțe abrazive.

În cazul în care datorită schimbării de anotimp se observă deficiențe de etansare sau dacă apar defecte care fac imposibilă funcționarea în siguranță a ferestrelor este necesară intervenția personalului calificat Plus Confort. Intervenția altor persoane poate conduce la defectarea iremediabilă a mecanismelor și la pierderea garanției.

Pentru a evita deteriorarea feroneriei la deschiderea și închiderea ferestrelor manevrați corect manerul prin rotații complete. Nu trageți de maner când acesta se află într-o poziție intermediară și nu bruscați mecanismele. Este interzisă trecerea directă a manerului din poziția oscilantă (deschidere în plan vertical) în poziția batantă (deschidere în plan orizontal) când fereastra este deschisă. Nu manevrați manerul decât cu canatul lipit de ramă. În cazul ușilor cu broasca tip Europa, închiderea se face prin ridicarea manerului. Deschiderea se face prin acționarea în jos a manerului.

Protejați-vă de riscul de cadere prin fereastra deschisă, de riscul de a fi loviți de canatul lăsat deschis și împins de vânt, și de riscul de strivire între ramă și canat. Nu lăsați copii nesupravegheați în apropierea ferestrelor și ușilor deschise și educați-i cu privire la riscurile existente.

Nu agățați obiecte grele de canatul deschis și nu blocați ușa în poziție deschisă folosind pietre sau alte improvizatii care pot deforma profilul.

Aerisiți în fiecare zi încăperile atât pentru a avea un mediu sanatos cât și pentru a elimina riscul de formare a condensului și igrasiei